



MBC-50 kellokytkimen käyttöohje


1. Päiväyksen ja kellonajan ohjelmointi (Huom. kellossa on jo valmiiksi ohjelmoitu oikea päiväys ja kellonaika, joten voit siirtyä suoraan kohtaan 2.)




2. Esimerkki. Kun haluat sytyttää valaistuksen klo 21:00:00 - 07:00:00 menettele seuraavasti




3. Huom. Jos haluat muuttaa ohjelmaa menettele seuraavasti



4. Huom. Jos haluat poistaa kokonaan tekemäsi ohjelman menettele seuraavasti



5. Esimerkki. Kun haluat sytyttää valaistuksen klo 21:00:00 - 07:00:00 sekä sammuttaa valaistuksen yöllä välillä 01:00:00 - 05:00:00 menettele seuraavasti



6. Koskettimien pakko-ohjaus päälle / pois päältä

Koskettimen C1 pakko-ohjaus

- 1.) Paina painiketta ▼ 3 sekunttia
- 2.) Vapauta painike ▼
- 3.) Paina uudelleen painiketta ▼ 3 sekunttia
→ Kosketin C1 on pakko-ohjattu
- 4.) Poista pakko-ohjaus painamalla painiketta ▼ 3 sekunttia

Koskettimen C2 pakko-ohjaus

- 1.) Paina painiketta ▲ 3 sekunttia
- 2.) Vapauta painike ▲
- 3.) Paina uudelleen painiketta ▲ 3 sekunttia
→ Kosketin C2 on pakko-ohjattu
- 4.) Poista pakko-ohjaus painamalla painiketta ▲ 3 sekunttia

Koskettimien asennon osoitus symbolit

Kosketin C1 ● PÄÄLLÄ, Kosketin C1 ○ POIS PÄÄLTÄ

Kosketin C2 ● PÄÄLLÄ, Kosketin C2 ○ POIS PÄÄLTÄ